

ZNAČENÍ PRACOVNÍ OBUVI DLE

ČSN EN 20347

VYROBENÉ Z PRYŽE NEBO PVC

Pracovní obuv je obuv s ochrannými prvky, která chrání uživatele před úrazy, ke kterým by mohlo dojít při nehodách.

Označení pracovní obuvi "O" vychází z anglického označení Occupational footwear (pracovní obuv).

Základní požadavky na pracovní obuv:

Jsou uvedeny v normě ČSN EN 20347.

Tabulka 1- kategorie pracovní obuvi:

Kategorie	Požadavky dle normy ČSN EN 20347
OB	Základní požadavky na pracovní obuv + jeden z požadavků uvedených v tabulce 2
04	OB+ antistatické vlastnosti+ absorpce energie v oblasti paty
05	O4+ odolnost proti propíchnutí+ podešev s dezénem

Tabulka 2- ochranné funkce pracovní obuvi:

Část obuvi	Požadavek	Symbol
Kompletní obuv	Vodivá obuv	C
	Antistatická obuv	A
	Elektricky izolační obuv	I
	Izolace spodku proti teplu	HI
	Izolace spodku proti chladu	CI
	Absorpce energie v oblasti paty	E
	Odolnost proti vodě	WR
	Ochrana kotníku	AR
	Odolnost proti propíchnutí	P
Vrch	Průnik vody a adsorpce vody	WRU
Podešev	Odolnost proti kontaktnímu teplu	HRO
	Odolnost proti palivovým olejům	FO

Na každém páru obuvi musí být zřetelně a trvale vyznačeny tyto údaje:

- velikost
- identifikační značka výrobce
- označení typu (model, vzor) výrobce
- rok a alespoň čtvrtletí výroby
- číslo a rok vydání evropské normy, tj. EN ISO 20347:2004
- symbol dle tabulky 1 pro příslušnou kategorii pracovní obuvi, nebo příslušnou ochrannou funkci dle tabulky 2

(pozn. označení e) a f) mohou být vedle sebe)

